

取り付け方法

01

ホッチキスに付属の針を装填し、本体を180度開きます。


※途中までしか開かないタイプやコンパクトタイプのホッチキスは使用できません。



02


本製品を壁面に密着させ傾かないように注意しながら、全ての凹部分に1本ずつホッチキスの針をゆっくりと打ち込みます。垂直に刺さるようにホッチキスを寝かせて、根元までしっかりと打ち込んでください。

※市販の10号サイズの針が使用できます。
(錆びにくいステンレス製推奨)



03

本製品の上に1×4アジャスターをのせ、取扱説明書に従って突っ張ってください。



取り付け上の注意事項

○本製品は、石膏ボードに1×4アジャスターを横方向に取り付けるための補助具です。○硬質石膏ボードには使用しないでください。○その他の仕様の壁材には使用できません。○必ず1×4アジャスターの取り付け方法、各注意事項、および耐荷重をお守りください。

材質表示

本 体：EVA樹脂
ホッチキス針：ステンレス

DESIGNED IN JAPAN 220617M
MADE IN CHINA



袋：PE



台紙

※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが下記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合もございます。

品番：DXO-25

1×4アジャスターサポート



HEIAN
SHINDO

平安伸銅工業株式会社

TEL 06-6228-8986

9:30～17:00(土・日・祝日は除く)

www.heianshindo.co.jp



4 977612 922098